



ГРПШ-10МС-2, ГРПШ-10МС-3
регуляторы Fe-10, Fe-25
Технические данные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Домовой газорегуляторный пункт ГРПШ 10МС -2, -3 предназначается для снижения давления распределяемого газа с высокого и среднего до низкого давления, необходимого для работы бытовых газовых приборов.

Диапазон рабочих температур: -40°C ... +60°C

ГРПШ-10МС-2, -3 производят с отключающим устройством на входе.

ГРПШ-10МС -2, -3 оснащен сетчатым фильтром Ду20 с номинальным давлением 1,6 МПа, предназначен для очистки среды от механических примесей.

Измерение входного давления ГРПШ 10МС -2, -3 производится манометром с диапазоном показаний 0-0,6 МПа; класс точности 1,5.

ГРПШ 10МС -2, -3 оснащен Белорусскими регуляторами давления газа Fe-10, Fe-25

Для защиты газопровода за регулятором от временного чрезмерного роста давления газа, предусмотрен сбросной клапан ПСК, в случае последующего повышения входного давления газа или значительного понижения выходного, срабатывает быстрозапорный клапан (ПЗК).

Покрытие корпуса ГРПШ 10МС -2, -3: порошковая эпоксиполиэфирная краска.

Гарантия на лакокрасочное покрытие корпуса: не менее 10 лет.

Регулятор устойчиво функционирует с нулевого расхода газа.

Габариты шкафа для ДРП: L -510 мм, В -380 мм, Н -570 мм

Технические характеристики регуляторов газа Fe

Параметр	FE-10	FE-25	FE-40	FE-50
Диапазон входного давления, МПа	0,05-0,7		0,1-0,6	
Диапазон выходного давления, кПа*	0,8-8,0		1,5-4,0	

Пропускная способность, м³/ч	9,5-15,9	23,7-39,7	38,7-44,3	48,9-55,5
Точность поддержания выходного давления в интервале изменения выходного давления и изменения расхода, %	5			
Превышение выходного давления при нулевом расходе, %	10			
Присоединительные размеры входа, дюйм	G3/4			
Присоединительные размеры выхода, дюйм	G1 1/2			
Пределы срабатывания сбросного клапана при Рвых 2,0 кПа	2,5-2,7			
Пределы срабатывания запорного клапана при Рвых 2,0 кПа	2,75-3,0			
Температура окружающей среды, °С	от -40 до +60			
Монтаж в любом положении	да			
Версии: угловая, линейная (прямой), U-образная	да			
Габаритные размеры, мм:				
Длина: линейная/угловая	170/103			

Высота	165
Масса, кг	1,6



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93